BETRIEBSANLEITUNG OPERATING INSTRUCTIONS



SPECK-TRIPLEX-PLUNGERPUMPE SPECK-TRIPLEX-PLUNGER PUMP

P52/30-500

Leistungsbereich - Performance

Туре	BestNr.	Leistungs- aufnahme	Überdruck max.	Drehzahl max.	Förder- menge max.	Wasser temp. max.	Plunger -Ø	Hub	Gewicht ca.	NPSHR
			IIIax.	IIIax.	IIIax.	IIIax.			ca.	
	Code No.	Power Consump.	Pressure	RPM	Output	Water- Temp.	Plunger dia.	Stroke	Weight	NPSH Required
			max.	max.	max.	max.			approx.	-
		kW	bar	min ⁻¹	l/min	°C	mm	mm	kg	mWs
P52/30-500	00.4741	29.5	500	1000	30.0	40	18	42	62.7	8.0

NPSH erf. ist gültig für Wasser (spez. Gewicht 1kg/dm³, Viskosität =1°E) bei max. zulässiger Pumpendrehzahl.

Required NPSH refers to water: Spezific weight 1kg/dm³, viscosity 1°E at max. permissible revolutions.

Inbetriebnahme und Wartung

Vor Inbetriebnahme Ölstand prüfen und für störungsfreien Wasserzulauf sorgen.

Ölfüllmenge 3.5l. Nur Getriebeöl ISO VG 220 (z.B. Aral Degol BG220) oder KFZ- Getriebeöl SAE 90 verwenden.

Erster Ölwechsel nach 50 Betriebsstunden; dann alle 500 Betriebsstunden, spätestens jedoch nach 6 Monaten. Achtung bei Betrieb in feuchten Räumen bzw. bei hohen Temperaturschwankungen. Bei Kondenswasserbildung im Getrieberaum (Aufschäumen des Öles) sofort Ölwechsel durchführen.

NPSH-Wert beachten.

Max. Zulaufdruck 6 bar, max. Saughöhe -0.3 bar.



Sicherheitsvorschriften

Es ist ein Sicherheitsventil gemäß den "Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler" vorzusehen, das so eingestellt ist, daß der Betriebsdruck um nicht mehr als 10% überschritten werden kann.

Bei Nichteinhaltung dieser Vorschrift sowie bei Überschreiten der Temperatur- und Drehzahlgrenze erlischt jegliche Garantie.

Beim Betrieb der Pumpe muß das freie Wellenende durch den Wellenschutz (21), die angetriebene Wellenseite und Kupplung durch einen bauseitigen Berührungsschutz abgedeckt sein.

Vor Wartungsarbeiten an Pumpe und Anlage muß sichergestellt werden, daß Druckleitung und Pumpe drucklos sind! Saugleitung verschließen.

Versehentliches Starten des Antriebsmotors durch geeignete Maßnahmen vermeiden (Sicherungen herausschrauben).

Vor Inbetriebnahme Pumpe und druckseitige Anlagenteile drucklos entlüften. Ansaugen und Fördern von Luft oder Luft-Wassergemisch sowie Kavitation unbedingt vermeiden.

Kavitation bzw. Kompression von Gasen führt zu unkontrollierbaren Druckstössen und kann Pumpen- und Anlagenteile zerstören sowie Bedienungspersonal gefährden!

SPECK-TRIPLEX-Pumpen sind geeignet zur Förderung von sauberem Wasser oder anderen nicht aggressiven oder abrassiven Medien mit ähnlichem spezifischen Gewicht wie Wasser.

Werden andere Flüssigkeiten, insbesondere brennbare, explosive und toxische Medien gefördert, so ist eine Rücksprache mit dem Pumpenhersteller hinsichtlich der Materialbeständigkeiten unbedingt erforderlich. Die Einhaltung der entsprechenden Sicherheitsvorschriften ist durch den Gerätehersteller bzw. durch den Anwender sicherzustellen.

Operation and Maintenance

Check oil level prior to starting and ensure trouble-free water supply. Oil: Use only 3.5 litres of ISO VG 220 (e.g. Aral Degol BG220) or SAE 90 gear oil.

Initial change after 50 operating hours and then every 500 operating hours, after 6 months operation in any case.

Caution when operating in damp places or with high temperature fluctuations. Oil must be changed immediately, should condensate (frothy oil) occur in the gear box.

Keep NPSH under control.

Max. input pressure 6 bar, max. suction head -0.3 bar.



Safety Rules

Pump operation without safety valve as well as any excess in temperature or speed limits automatically voids the warranty. The safety valve must be regulated in accordance with the guidelines for liquid spraying units so that the admissible operating pressure can not be exceeded by more than 10%.

When the pump is in operation, the open shaft end must be covered up by shaft protector (21), the driven shaft side and coupling by a contact-protector.

Pressure in discharge line and in pump must be at zero before any maintenance to the pump takes place. Close up suction line. Disconnect fuses to ensure that the driving motor does not get switched on accidently.

Make sure that all parts on the pressure side of the unit are vented and refilled, with pressure at zero, before starting the pump.

In order to prevent air, or an air/water-mixture being absorbed and to prevent cavitation occurring, the pump-npshr, positive suction head and water temperature must be kept under control.


Cavitation and/or compression of gases lead to uncontrollable pressure-kicks which can ruin pump and unit parts and also be dangerous to the operator or anyone standing nearby.

SPECK TRIPLEX Plunger Pumps are suitable for pumping clean water and other non-agressive or abrasive media with a specific weight similar to water.

Before pumping other liquids - especially inflammable, explosive and toxic media - the pump manufacturer must under all circumstances be consulted with regard to the resistance of the pump material. It is the responsibility of the equipment manufacture and/or operator to ensure that all pertinent safety regulations are adhered to.

Ersatzteilverzeichnis P52/30-500 Best.-Nr.: 00.4741 Spare Parts List Code Nr.

	Lfd. Nr.	Stückzahl		Benennung	Description
_	Item No.	No. Off	Code No.	A materials and la XVIII	Crankaga
	1	1 1	01.0608 00.2914	Antriebsgehäuse Ölauffüllstopfen kpl.	Crankcase Oil Filler Plug Assy
	2 4 5 6 8 9	i	03.0274	Getriebedeckel	Crankcase Cover
	5	1	06.0103	Q-Ring zu 4	O-Ring for 4
	6	1	00.2416	Ölschauglas kpl.	Oil Sight Glass Assy
	8	1	00.4502	Olmeßstab kpl.	Oil Dipstick Assy
	9 10	1 4	06.0053 21.0026	O-Ring zu 8 [·] Zylinderschraube	O-Ring for 8 Cylinder Screw
	11	5	07.2994	Federring	Spring Ring
	12	1	07.0705	Stopfen G1/2	Plug G1/2
	13	1	06.0282	Dichtung	Gasket
	14 15	2	03.0137	Lagerdeckel Padialwallandiahtring	Bearing Cover
	16	2 2 2 8 2	06.0101 06.0104	Radialwellendichtring O-Ring zu14	Radial Shaft Seal O-Ring for 14
	17	8	21.0034	Sechskantschraube	Hexagon Screw
	20	.2_	05.0096	Kegelrollenlager	Taper Roller Bearing
	20A	1-3	07.0789	Paßscheibe	Fitting Disc
	20B 21	1-3 1	07.2844 07.0790	Paßscheibe Wellenschutz	Fitting Disc Shaft Protector
	22	i	11.0657	Kurbelwelle	Crankshaft
	23	1	07.3188	Paßfeder	Fitting Key
	24	3	00.4391	Gleitlagerpleuel kpl.	Connecting Rod Assy
	25 28	3	00.4392 11.0659	Kreuzkopf kpl.	Crosshead / Plunger Assy Crosshead Pin
	29 29	3	11.0639	Kreuzkopfbólzen Plunger	Plunger
	30	š	07.3095	Ölabstreifer	Oil Scraper
	•31	3	06.0270	Radialwellendichtring	Radial Shaft Seal
	32	3	07.3372	Seegerring	Clip Ring
	33 •33A	ა ვ	07.3366 06.1297	Stützscheibe Nutring	Support Disc Grooved Ring
	35	ვოკომ ამ	07.3369	Dichtungshülse	Seal Sleeve
	35A	3	07.1558	Knebelkerbstift	Serrated Pin
	•36	3	07.3385	Druckring	Pressure Ring
	•36A •37	3	07.3308 06.1300	Führungsring Manschatte	Guide Ring Sleeve
	38	3	07.3386	Manschette Manschettenstützring	Sleeve Support Ring
	38A	3	07.3360	Feder	Spring
	•39	3	06.1292	LRF-Dichtung	Leakage Seal
	••40	9	06.0251	O-Ring	O-Ring
	••41 42	3	06.1291 07.3373	Stützring Dichtungskassette	Support Ring Seal Case
	43	3	07.3368	Ventilhalter	Valve Retainer
	••44A	6	07.3367	Federspannschale	Spring Tension Cap
	••44B	6	07.0893	Ventilfeder	Valve Spring
	••44C ••44D	6 6 6	07.3342 07.3338	Ventilplatte Ventilsitz	Valve Plate Valve Seat
	••44E	6	06.0496	O-Ring	O-Ring
	••44F	6	06.0794	Stützring	Support Ring
	45	1	01.0754	Ventilgehäuse	Valve Casing
	46 47	8 8	21.0403 07.3229	Stiftschraube Sechskantmutter	Stud Bolt Hexagon Nut
	48	8 3 3 3	06.0108	Cu-Dichtring	Copper Washer
	49	3	07.1000	Stopfen G1/4	Plug G1/4
	50		07.3343	Verschlußstopfen	Plug
	51	1	03.0296	Deckel für Ventilgehäuse	Cover for Valve Casing
	52 53	1 1	07.0796 21.0259	Scheibe für Kurbelwelle Sechskantschraube	Disc for Crankshaft Hexagon Screw
	54	8	21.0097	Sechskantschraube	Hexagon Screw
	55	1	07.3158	Verschlußstopfen G1/2	Plug Ğ1/2
	55A	1	06.0620	Cu-Dichtring	Copper Washer
	56 56A	1 1	07.1001 06.0350	Verschlußstopfen G3/4	Plug G3/4 Copper Washer
	JUA	1	00.0350	Cu-Dichtring Antrieb kpl.	Copper Washer Crankcase Assy
		•	55.1.00	(1-28/30/31/46/47/52/53)	(1-28/30/31/4 6/47/52/53)
		1	00.4742	Pumpenkopf kpl.	Pumphead Assy
		1	00 4742	(40/41/44/45/48-51/54-56A)	(40/41/44/45/48-51/ 54-56A)
		1	00.4743	Plungerwechselsatz (29/32-39/42/43)	Plunger Replacement Kit (29/32-39/42/43)
		6	00.4714	Ventil kpl. (44A-44F)	Valve Assy (44A-44F)
	•	1	14.0522	Rep. Satz Dichtungen	Seal Repair Kit
	••	1	14.0521	Rep. Satz Ventile	Valve Repair Kit



Instandsetzung

Ventile überprüfen

Druckventile: 8x Sechskantschraube (54) herausschrauben, Deckel (51) herunternehmen. Sechskantschraube (54) in das Gewinde im Verschlußstopfen (50) einschrauben und den Verschlußstopfen herausziehen. Federspannschale (44A) mit Ventilsitz (44D) mittels einer Seegerringzange, Ventilsitz ggf. mit Innenauszieher Ø12 herausziehen. Teile überprüfen, verschlissene Teile austauschen. O-Ringe (40/44E) und Stützringe (41/44F) überprüfen und ggf. austauschen. Sechskantschrauben (54) mit 80Nm festziehen.

Saugventile: 8x Muttern (47) lösen, Ventilgehäuse (45) von den Dichtungshülsen (35) abziehen. Dichtungskassette (42) mittels zweier Schraubendreher aus dem Ventiligehäuse heraushebeln. Federspannschale (44A) und Ventilisitz (44D) mit einer Seegerringzange, Ventilsitz ggf. mit Innenauszieher ø12herausziehen. Teile überprüfen, verschlissene Teile austauschen.

O-Ringe (40/44E) und Stützringe (41/44F) überprüfen und ggf. austauschen.

Achtung! Die Leckagedichtung (39) muß mit der Bohrung Ø3 auf den Knebelkerbstift (35A) in der Dichtungsülse (35) gesteckt werden. Die Leckagerückfuhrbohrungen im Ventilgehäuse und in der Dichtungshülse (35) müssen durch die Aussparungen in der Dichtung (39) frei bleiben

Muttern (47) zur Ventilgehäusebefestigung mit 80Nm gleichmäßig anziehen.

Dichtungen und Plungerrohr überprüfen:

8x Mutter (47) lösen, Ventilgehäuse nach vorne abziehen. Dichtungshülse (35) aus den Führungen im Antriebsgehäuse herausziehen. Dichtungskassette (42) ggf. aus der Dichtungshülse (35) herausziehen. Spannfeder (38A) und Dichtungseinheit (36-38) aus der Dichtungshülse herausnehmen. Plungeroberflächen und Dichtungen (37) überprüfen. Verschlissene Dichtungen austauschen.

Leckagedichtung (33A) nach Entfernen des Seegerrings (32) und der Stützscheibe (33) prüfen und ggf. austauschen.

Bei verschlissener Plungeroberfläche Plunger (29) herausschrauben (SW13), Zentrierung und Stimfläche des Kreuzkopfes mit Plunger (25) säubern.

Neuen Plunger vorsichtig durch geölte Dichtungen in der Dichtungshülse fädeln. Gewinde des neuen Plungers dünn mit Schraubensicherungsmittel (Loctite) bestreichen.

Dann Dichtungshülse mit Plunger in die Führung des Antriebsgehäuses schieben. Antrieb durchdrehen bis Plunger mit Kreuzkopf (25) an Plunger (29) anstößt. Plunger (29) mit Drehmomentschlüssel (SW13) mit 30Nm anziehen.

Achtung! Die Leckagedichtung (39) muß mit der Bohrung Ø3 auf den Knebelkerbstift (35A) in der Dichtungsülse (35) gesteckt werden. Die Leckagerückfuhrbohrungen im Ventilgehäuse und in der Dichtungshülse (35) müssen durch die Aussparungen in der Dichtung (39) frei bleiben.

Muttern (47) zur Ventilgehäusebefestigung mit 80Nm gleichmäßig anziehen.

Getriebe zerlegen:

Nach Demontage von Ventilgehäuse und Plungerrohren Öl ablassen, Getriebedeckel (4) und Lagerdeckel (14) abschrauben.

Pleuelschrauben lösen und vordere Pleuelteile so weit wie möglich in Kreuzkopfführung vorschieben.

Achtung! Pleuel sind gekennzeichnet. Halbschalen nicht verdrehen. Pleuel beim Zusammenbau wieder in gleicher Position auf die Wellenzapfen der Kurbelwelle montieren.

Kurbelwelle unter leichtem Drehen mit Gummihammer nach einer Seite herausklopfen.

Achtung! Pleuelschäfte nicht verbiegen. Anschließend Laufflächen der Welle und der Pleuel, sowie Wellendichtringe und Kegelrollenlager überprüfen.

Zusammenbau:

Auf einer Lagerseite des Getriebes Lageraußenring mit weichem Werkzeug einpressen bis dieser mit Außenkante der Lagerbohrung bündig ist. Dann Lagerdeckel mit Wellendichtring und O-Ring aufschrauben. Welle durch gegenüberliegende Lagerbohrung einfädeln. Lageraußenring einpressen und mit Lagerdeckel nach innen spannen. Dabei Welle senkrecht halten und langsam durchdrehen, der in damit die Kegelrollen der Lager am Bund des Lageraußenringes anliegen. Axiales Lagerspiel min. 0.1mm max. 0.15mm durch Beilegen von Paßscheiben (20A) unter einen Lagerdeckel einstellen.

Achtung! Welle soll nach Montage ohne spürbares axiales Spiel leicht drehbar sein. Anschließend Pleuelschrauben mit 35Nm anziehen.

Maintenance

To Check Valves

Discharge Valves: screw out 8 x hexagon screw (54), remove cover (51). Screw hexagon screw (54) into thread of plug (50) and pull out plug. Using a clipring pliers, remove spring tension cup (44A) and valve seat (44D). If necessary, use a dia. 12 pull-out tool to remove valve seat. Check parts, and replace if worn.

Check O-rings (40/44E) and support rings (41/44F) and replace as

necessary.

Tighten hexagon screws (54) to 80 NM.

Suction Valves: unscrew 8 x nut (47), remove valve casing (45) from seal sleeves (42). Using two screwdrivers, lever out seal case (42) from valve casing. Remove spring tension cup (44A) and valve seat (44D) with a clipring pliers. If necessary, use a dia. 12 pull-out tool to remove valve seat. Check parts, and replace if worn.

Check O-rings (40/44E) and support rings (41/44F) and replace as necessary.

Important! The leakage seal (39) must be positioned with its ø3 bore onto the notched pin (35A) so that its cut-outs are placed exactly over the bores of the seal sleeve (35) and the dirp-return bores of the valve casing.

To secure valve casing, tighten nuts (47) evenly to 80 NM.

To Check Seals and Plunger Pipe

Unscrew the 8 x nut (47), remove valve casing by pulling it out to the front. Remove seal sleeve (35) from crankcase guides. If necessary, remove seal case (42) from seal sleeve (35). Remove tension spring (38A) and seal parts (36-38) from seal sleeve. Check plunger surfaces and seals (37). Replace worn parts.

After removing clipring (32) and support ring (33), check leakage seal (33A) and replace if necessary.

If the surface of the plunger is worn, screw out the plunger (29) with a size 13 tool. Clean centring and front surface of crosshead with plunger

Thread new plunger carefully through oiled seals in seal sleeve. Coat thread of new plunger lightly with suitable bonding agent (Loctite).

Then insert seal sleeve with plunger into crankcase guide. Crank drive until plunger with crosshead (25) pushes against plunger (29). Tighten plunger (29) to 30 NM using a size 13 torque wrench.

Important! The leakage seal (39) must be positioned with its ø3 bore onto the notched pin (35A) so that its cut-outs are placed exactly over the bores of the seal sleeve (35) and the dirp-return bores of the valve casing.

To secure valve casing, tighten nuts (47) evenly to 80 NM.

To Dismantle Gear

After removiang valve casing and plunger pipe, drain oil. Screw off gear cover (4) and bearing cover (14).

Loosen con rod screws and push the front of the con rod forward as far as possible into the crosshead guide.

Important! Connecting rods are marked for identification. Do not twist con rod halves. Con rod is to be reinstalled in the same position on shaft journals.

Turning the crankshaft slightly, hit it out carefully to the side with a rubber hammer.

Important! Do not bend the con rod shanks. Check shaft and con rod surfaces, shaft seals and taper roller bearings.

To Reassemble

Using a soft tool, press in the outer bearing ring till the outer edge lines up with the outer edge of the bearing hole. Screw on bearing cover together with shaft seal and O-ring. Fit shaft through bearing hole on the opposite side. Press in outer bearing ring and tension it inwards with the bearing cover, keeping the shaft in vertical position and turning slowly so that the taper rollers of the bearings touch the edge of the outer bearing ring. Adjust axial bearing clearence to at least 0.1mm and maximum 0.15mm by placing fitting discs (20A) under the bearing cover.

Important! After assembly has been completed, the shaft should turn easily with very little clearance. Tighten con rod screws at 35NM.

SPECK - KOLBENPUMPENFABRIK